



Philips Sonicare
CleanCare+
Электрическая звуковая
зубная щетка

1 режим
1 чистящая насадка

CleanCare+



HX3292/44

Возвращает зубам естественную белизну

Эта зубная щетка обеспечивает более качественный результат по сравнению с обычной зубной щеткой. Теперь вы ощутите, что такое действительно чистые зубы!

Разработано для эффективной чистки в местах скопления налета

- Удаляет до 3 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Отбеливает зубы при каждой чистке

- Помогает вернуть зубам естественную белизну

Улучшает состояние десен

- Улучшает состояние десен

Помогает соблюдать рекомендации стоматолога

- Таймеры позволяют повысить эффективность чистки зубов
- Функция EasyStart помогает комфортно перейти от пользования обычной зубной щеткой к электрической


Разработана для достижения наилучшего результата

- Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками
- Срок службы батареи
- Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки
- Ромбовидная форма щетинок для превосходного отбеливания

PHILIPS
sonicare


Особенности

Удаляет до 3 раз больше налета



Удаляет до 3 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой, обеспечивая эффективное очищение

Уникальная ромбовидная форма щетинок



В центре этой насадки для зубной щетки Philips Sonicare находится специальная область ромбовидной формы, состоящая из густых щетинок. Она предназначена для удаления с поверхности эмали потемнений, причиной которых являются еда и напитки. Насадки доступны также в компактном размере для более тщательной чистки.

Улучшает состояние десен



Улучшает состояние десен благодаря бережному воздействию

Помогает вернуть зубам естественную белизну




Для великолепной сияющей улыбки

Функции Quadpacer и Smartimer



Таймер с отсчетом интервалов Quadpacer показывает, когда необходимо перейти к следующему участку полости рта. Smartimer поможет соблюдать рекомендации стоматологов — чистить зубы в течение двух минут.

EasyStart



Функция EasyStart постепенно увеличивает интенсивность чистки в течение первых 14 процедур, что помогает постепенно привыкнуть к Sonicare после использования обычной зубной щетки

Съемная насадка



Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

Срок службы батареи



До 10 дней работы без подзарядки.

Звуковая технология



Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Характеристики

Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

В комплекте

- Щетки: Cleanage+ — 1 шт.
- Насадки: 1 стандартная насадка DiamondClean
- зарядное устройство: 1

Дизайн и отделка

- цвет: Розовый

Качество чистки

- Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000 чистящих движений в минуту
- Высокое качество: Удаляет до 3 раз больше налета*
- Польза для здоровья: Улучшает состояние десен
- Эффект отбеливания: Помогает поддерживать белизну зубов
- Таймер: Smartimer и Quadpacer

Удобство использования

- Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки
- Время работы: До 10 дней
- Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
- Ручка: Эргономичный дизайн, Прорезиненная ручка для удобства пользования

Технические характеристики

- Элемент питания: Перезарядка
- Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 10 дней

Питание

- напряжение: 110—220 В

Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии



Дата выпуска 2017-04-22

Версия: 2.0.1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* по сравнению с обычной зубной щеткой